# 多功能网络电力液晶仪表 使用说明书

V6. 0

# 申明

版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何书面形式复制、传播,否则一切后果由违者自负

本公司将保留一切法律权利

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行解释的权利,如有改动,恕不 另行通知。订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目 录

概述	1
技术参数	2
安装与接线	3
3.1 安装尺寸	3
3.2 安装方法	3
3.3 典型接线	3
3.4 辅助功能接线	6
编程和使用	7
4.1. 测量	7
4.2. 显示	7
4.3. 编程操作	13
数字通讯	20
功能输出	21
6.1. 电能计量和脉冲输出	21
6.2. 开关量模块部分	21
通讯使用说明	23
	<ul> <li>械述</li> <li>技术参表</li> <li>安装与接线.</li> <li>3.1 安装尺寸</li> <li>3.2 安装方法</li> <li>3.3 典型接线.</li> <li>3.4 辅助功能接线.</li> <li>编程和使用.</li> <li>4.1. 测量</li> <li>4.2. 显示</li> <li>4.3. 编程操作</li></ul>

#### 一、概述

多功能网络测控液晶仪表是一款用于中低压系统(6-35KV 和 0.4KV)的智能 化装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设 计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如具有三相电压(线电压)、三 相电流、总有功功率、总无功功率、分相有功功率、功率因数、系统频率、总有 功电度、总无功电度等;同时可选择谐波测量功能,能够监测电网中 2—21 次 的谐波含有率,以及分时计费功能。采用宽视角、带白色背光的 LCD 来显示仪 表测量参数和电网系统的运行状态信息,仪表面板带有四个编程键盘,用户可现 场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。

多功能网络测控液晶仪表具备多种扩展功能的输出方式可供选择. RS485 的 数字接口可实现仪表组网通讯功能; 2 路电能脉冲输出;4 路开关量输入和 2 路开 关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能("遥信"和"遥 控"功能)。

多功能网络测控液晶仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,该系列网络电力液晶仪表已广泛应用于各种控制系统、 SCADA系统和能源管理系统中。

		参数
料	青度等级	U、I为0.2级, P、Q为0.5级,有功电能为0.5s级,无功电能为1级
	显示	LCD 液晶显示
	网络	单相、三相三线、三相四线
た	额定值	电压: 380V; 电流: AC 5A
刊	过负荷	持续: 1.2 倍 瞬时: 电压 2 倍 (10 秒), 电流 10 倍 (5 秒)
	功耗	电压: <1VA(每相) 电流: <0.4VA(每相)
日	阻抗	电压>300KΩ 电流<20mΩ
里	频率	46-64Hz
	谐波	电压、电流谐波含量,电压、电流各通道 THD
电能	分时计费	无
	累计计费	总有功电能,负总有功电能,总无功电能,负向总无功电能
由酒	工作范围	AC, DC 80V~270V
电源	功耗	≪5VA

# 二、技术参数

输	数字量	RS-485 接口,MODBUS-RTU 协议	
山 脉冲输出		2 路电能脉冲输出,光耦继电器	
「」	开关量输入	4路(2路)开关量输入,干结点方式(具体参阅规格型号)	
程 开关量输出 2路开关量输出,继电器无源输出(具体参阅规格型号		2 路开关量输出,继电器无源输出(具体参阅规格型号)	
工作条件		-10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m	
隔离耐压		输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5Kv	
绝缘电阻		≥100 M Ω	

# 三、安装与接线

3.1 安装尺寸



指针表型号	公司外型尺寸简称	面框尺寸 (a <b>*</b> b)	后壳尺寸 (s <b>*</b> y)	建议开孔尺寸	后壳深度(d)	建议安装深度
42 方形	120	120X120	110X110	111X111	65	85
9 方形	96	96X96	89X89	91X91	65	85

甲位:	mm
-----	----

#### 3.2 安装方法

- 1). 在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个相应的安装孔。
- 2). 取出仪表, 取下固定夹。
- 3). 将仪表安装插入配电柜中。
- 4). 插入仪表的固定夹。
- 3.3 典型接线

高压应用



E相E线2PT、2CT接线图

三相三线2PT、3CT接线图



三相四线3PT、3CT接线图

低压应用





注:

- 1. 具体接线图请查看仪表表体上的接线图
- 辅助电源:多功能网络电力液晶仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若 不作特殊声明,提供的是 220V AC/DC 或 110V AC/DC 电源接口的标准产品, 仪表极限的工作电源电压为 AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于 多功能网络电力液晶仪表,以防止损坏产品。
- 3. 采用交流电源建议在火线一侧安装 1A 的保险丝.
- 对于临时性电力品质较差的地区中,建议在电源回路中安装浪涌抑制器防止雷击以及快速脉冲群抑制器.
- 5. 电流输入:对于 5A 档仪表标准额定输入电流为 5A,大于 5A 的情况应使用 外部 CT。如果使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产 品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路。 建议使用接线排,不要直接接入 CT,以便于拆装。
- 6. 要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现功率、

电能的数值和符号错误!!

- ?. 仪表接线、仪表编程中设置的输入网络 NET 应该同所测量的负载的接线方 式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中, 电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压能够测量和切换显示 电网的相电压和线电压。
- 3.4 辅助功能接线



## 四、编程和使用

#### 4.1. 测量

多功能网络电力液晶仪表可测量电网中全部的电力参数,如:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压);Ia、Ib、Ic(电流);Pa、Pb、Pc、PΣ(每相有功功率和总有功功率)、QΣ(总无功功率);PFΣ(每相功率因数和总功率因数);F(频率)等电量以及累积电能(分时计费可选)以及电压的 2~21 次谐波分量、电流的 2~21 次谐波分量。全部的电量信息都保存仪表内部的电量信息表中,仪表的 LCD 显示其部分信息;而通过仪表的数字通讯接口可访问采集全部电量数据。

公 式	备 注
$U  \mathbb{I}  \sqrt{\frac{1}{N} \frac{N}{n \mathbb{I}} \frac{N}{n} u_n^2}$	电压有效值
$I \ \mathbb{I} \ \sqrt{\frac{1}{N} \frac{N}{n \mathbb{I}} \frac{1}{n} i_n^2}$	电流有效值
$P_p  \mathbb{I}  \frac{1}{N} \frac{N}{n \mathbb{I}} i_n u_n$	单相有功功率周期平均值
$P \mathbb{I}  \frac{1}{N} \frac{N}{n \mathbb{I}} (i_{an} u_{an} \mathbb{I}  i_{bn} u_{bn} \mathbb{I}  i_{cn} u_{cn})$	总有功功率周期平均值
$P_s \parallel UI$	单相视在功率周期平均值
$\cos \mathbb{Z} \ \mathbb{I} \ P_p / P_s$	功率因数

所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,具体为:

$P_q \ \ \sqrt{P_s^2 \ \ P_p^2}$	无功功率
$W \ \boxed{\ } P \ \mathrm{d}t$	电能

#### 4.2. 显示



图 4.2.1 LCD 显示区域图(液晶屏全部点亮)

4.2.1. 测量数据显示区四排字主要显示测量数据,包括:电流、电压、功率、功率因数、频率、电能、谐波分量等内容。

4.2.2. 提示符 A、B、C 分别代表 A 相 B 相 C 相, Σ代表总和, 一为负号。

4.2.3. 开关量输入标识表示 DI1~4 路相应开关量输入的状态(分或合)。

4.2.4 开关量输出标识表示 D01-2 路相应开关量输出的状态(分或合,即继电器输出状态)对应继电器状态。

4.2.5. 单位 KVA MKW MKVar MKVA Hz Wh KWh MWh Varh KVarh MVarh 表示测量数据的单位: 电流 A、KA; 电压 V、KV; 有功功率 W、KW、MW; 无功功率 Var、KVar、MVar; 视在功率 VA、KVA、MVA; 频率 Hz; 百分比%; 有功电度 Wh KWh MWh 、无功电度 Varh KVarh MVarh。

LCD 的信息显示分成 2 大类,第一种是运行状态信息(状态字符)。第二 类是测量的电量、电能信息,分成多页显示,切换 '—>'或 '<—'可实现显 示页面的切换,显示对应的页面。

	页 面	内容	说明	附注
--	--------	----	----	----

第一页	显示 3 电压 UABC 单位为 V, kV 亮 时 单 位 为 kV , 在 3 相 3 线仪表显 示为线电压 UA-B UB-C UC-A,在 3 相 4 线中显示为相 电压	显示的内容为1次侧电压,在3 相4线显示电压过程中,按"确认 键"可实现相电压和线电压的切换 。
第 二 页	显示 3 相电流 IA B C 单位为安培 A。 KA 亮 时 单 位 为 KA.	显示的内容为 1 次测电流, 即输 入电流 X 设置 CT 变比。
第 三 页	第1排显示总有 功功率W、第2排 总无功功率var、第 3排显示总视在功 率,在K亮的情况 为KW KVAR KVA ;在M亮的情况是 MW、MVAR MVA。	显示的内容为1次功率。按"确 认键"可切换查看分相有功功率。

第四页	第一排显示总 功率因数,第二排 显示频率,且负载 状态会显示容性, 感性标识。	按"确认键"可查看软件版本 号。 开关量输入信号在每页都会显 示开关状态 如果有报警事件,在每页也会 有提示
第五页	显示总电能	按回车键可切换显示本月总电能( 及四费率电能)上月总电能(及四费率 电能)及上上月总电能(及四费率电能)
第六页	总无功电能	按"确认键"可切换显示负向 有功电能







注: 根据型号的不同,显示页面有所增删,部分页面显示内容有所调整。

#### 4.3. 编程操作

在测量界面下按下"SET"键,会出现"PASS"字样的提示(即 "password"),按"→→"键输入用户级密码(默认为0011),按确认键后进入 编程状态,仪表提供了基本设置(BASC)、通讯(r485),功能设置(ROU1、 ROU2、AOU1等),仪表系统设置(SYS)等八大类输入设置菜单项目。该仪 表采用 LCD 显示的分层菜单结构管理方式:进入编程模式时,第1排 LCD 显示 第1层菜单信息;第2排 LCD 显示第2层菜单信息,第3排 LCD 显示第3层 菜单信息。

键盘的编程操作采用四个按键的操作方式,即. 左右移动键 "→→"、" → ",菜单进入或上回退 SET 键,选择确定 " → J" 键盘来完成上述功能的所有操作。

"SET": 在仪表测量显示的情况下,按该键盘接入编程模式,仪表提示密码: PASS,输入密码正确后,可对仪表进行编程、设置; "SET"键另一个作用是在编程操作过程中,起上退作用。例如,在编程模式下,BASC-LINE-3P3L时按 SET,仪表会显示 BASC-LINE。

"→"、"→":移动键实现菜单项目的移动或者数字量的增加或减少。例如改电压变比,在菜单项目 BASC -U.Pt-0001 下按动"→"会变成 BASC

–U. Pt-0002。

"←】"选择后确认更改,并返回到上次菜单。

在编程方式退回到测量模式的情况下, 仪表会提示 "SAVE", 按动 "← " 仪表会显示 "YES" 或 "no" (可通过左右键切换选择) 最后用 "← "选择 "YES" 或 "no", "YES" 保存退出, "no" 不保存退出。

4.3.1 功能设置



注: 进入设置菜单通过左右键切换各设置项 4.3.1.0、测量设置



注: 在输入用户密码后仪表进入设置菜单第一类 BASC(测量设置),可通过左右键 切换到其他类别。

#### 4.3.1.1、通讯功能设置



注: 在输入用户密码后仪表进入设置菜单第一类 BASC(测量设置),可通过左右键 切换到其他类别。(如 r485,通讯设置)

#### 4.3.1.2、报警功能设置(选配)



注: 1、在输入用户密码后仪表进入设置菜单第一类 BASC(基本设置),可通过左 右键切换到其他类别。

2、报警 ROU2 设置方法同 ROU1。

4.3.1.4、系统参数设置



注: 在输入用户密码后仪表进入设置菜单第一类 BASC(基本设置),可通过左右键切换到其他 类别。

菜单的组织结构如下,用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。

菜单组织结构

菜单流程 图第1层	第2层	第3层	描述
密 码 PASS		密码数据 9999	当输入的密码正确时才可以进入编程
信号输入 BASC	电流变比 I.CT	1-9999	设置电流信号变比=1 次刻度/2 次刻度
	电压变比 U.CT	1-9999	设置电压信号变比=1 次刻度/2 次刻度
	网络 LINE	3P3L/3P4L	选择接线网络

第 15 页

	电压量程 U.SEC	380V	选择电压信号量程
	电流量程 I.SEC	5A	选择电流信号量程
	地址 addr	1-247	仪表地址范围 <b>1-247</b>
通讯参数 r485	通讯速度 baud	2400~19200	波特率 2400、4800、9600、19200
1100	数据格式 data	无、奇、偶校验	数据格式 N81
	输出类型 <b>type</b>	可选 off、4-20mA、 0-20mA、12-20mA	按左右键进行切换选择,回车即确认
第一路变	变送对象 PARA	可选 Ua、Ub、Uc、Ia、 Ib、Ic所有可测的电 参量(累积量无效)	按左右键进行切换选择,回车即确认
压 A.00.1	低点对应值 LO	界面显示"0000"按左 右键可修改	如果是 Ia (0-5A)对应 4-20mA 输出,则设置 4mA 时二次 值为 0
	高点对应值 HI	界面显示"5000"按 左右键可修改	如果是 Ia (0-5A)对应 4-20mA 输出,则设置 20mA 时二次值为 0
第二路变 送 A.oU.2	同上第一路 变送	同上第一路变送	同上第一路变送
第三路变 送 A.oU.3	同上第一路 变送	同上第一路变送	同上第一路变送
	模式 mode	可选 off、alr、r.n	按左右键切换选择,回车即确认
	报警回滞量 hys	界面显示"0500",按 左右键进行数值修改	按回车可设置报警回滞区间
第一路继 电器	报警参数值 uale	界面显示"0050"即 50V	按左右键进行切换选择,回车即确认
R.oU.1	报警对象 para	界面显示"Ua-H"即 A 相电压高报警	按左右键进行切换选择,回车即确认
	报警延时 delay	界面显示"0000"	按左右键可修改数值,回车即确认
第二路继 电器 R.oU.2	同上第一路 继电器	同上第一路继电器	同上第一路继电器
系统设置 SYS	第一路变送 调节 Ao-1	界面显示"Lo"按左右 键切换到"HI"	按回车键即可设置高低点对应值(不建议修改)
	第二路变送 调节 Ao-2	同上第一路变送	同上第一路变送
	第二路变送 调节 Ao-3	同上第一路变送	同上第一路变送
	修改密码 code	显示初始密码"0011"	按左右键可修改数值,回车即确认

	电能清零		按回车即电能清零并回到测量界面(谨慎操作)
	显示方式 disp	界面显示到"man"按 左右键可切换到 "AUTO"	"手动""自动"左右键选择,回车确认
	B.Lcd	界面显示"0030"背光 点亮时间	按左右键可修改数值,回车即确认
	日期设置 date		根据提示按照菜单提示逐步设置

注: 根据型号的不同,选配到的功能,其菜单有效,否则选配功能菜单无效。 编程设置字符意义说明表

字符	面板显示	文字说明	字符 面板显示		文字说明		
PASS	PRSS	(Password)用户 级密码	U.Pt	U PE	电压倍率		
BASC	<mark>685c</mark>	输入	I.Ct	1 .c Ł	电流倍率		
LINE	LI nE	网络	r485	<mark>- 485</mark>	通讯		
3P3L	<u> 3831</u>	三相三线 网络	addr	<mark>Rddr</mark>	仪表地址		
3P4L	ЗРЧЦ	三相四线 网络	baud	6803	波特率		
U.SEc	USEc	电压量程	DATA	<mark>∂RER</mark>	数据格式		
I.SEc	I SEc	电流量程	n. 8. 1	<u>n .8. l</u>	8个数据位,1个停 止位,无校验位		
ClrE	cLrE	电能清零	MAN	<u>ā8a</u>	手动切换页面		
B. Lcd	bLcd	背光亮时间 设置	mode	nodE	模式选择		
Save	<mark>SRuE</mark>	是否存盘,按回 车键表示存盘 退出,按"SET" 键直接退出,编 程无效					

使用要求:所有的仪表在第一次使用的时候,请检查仪表的参数同所在配电系统中需要的参数的一致性。例如,对于 AC380V 200A/5A 的线路中需要配置 AC400V 200A/5A 的多功能网络电力液晶仪表。用户也可以根据实际需要对 仪表重新进行编程设置。同样一个表,对于 400A/5A 的线路中,只需要将仪表的 CT 变比 I.CT 修改为 80 就可以了。在一般情况下,仪表后面的标签中都标注了仪表的类型参数和出厂设置参数。

在正确配置仪表后,按照实际的要求对仪表进行正确的接线,对辅助电源、 输入信号和输出信号按说明书操作说明中进行。

## 五、数字通讯

多功能网络电力液晶仪表提供串行异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据讯息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以 同时连接多达 32 个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可设定其通讯地址( Address No.),不同系列仪表的通讯接线端子号码不同,通讯连接应使用带有 铜网的屏蔽双绞线,线径不小于 0.5mm<sup>2</sup>。布线时应使通讯线远离强电电缆或其 他强电场环境,推荐采用 T 型网络的连接方式 1,不建议采用星形或其他的连接 方式。



双绞屏蔽线

#### 图 5.1.1 通讯示意图

MODBUS\_RTU 通讯协议: MODBUS 协议在一根通讯线上采用主从应答 方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备 (从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即:在一 根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工 作模式)。

MODBUS 协议只允许在主机(PC, PLC等)和终端设备之间通讯,而不 允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据 通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。

### 六、功能输出

#### 6.1. 电能计量和脉冲输出

多功能网络电力液晶仪表提供电能计量,4费率8时段的分时计费,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。

集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能和无功电能 远传,采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来 实现电能累积计量;集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)还可应用 于电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。

A. 电气特性: 脉冲采集接口的电路示意图中 VCC<=48V IZ<=50mA 。

B. 脉冲常数: 5000 IMP/KWH(AC400V 5A 量程),脉冲速度最快不超过

200mS.其意义为: 当仪表累积 1KWH 的脉冲输出个数为 5000 个,需要强调的是 1KWH 为电能的 2 次电能数据,在设定变比的情况下,相对的 N 个脉冲数据对 应电能为 1KWHX 电压变比 PTX 电流变比 CT。



C. 应用举例: PLC 终端采用 DI 开关采集终端, 假定在 T 的一端时间内采 集脉冲数据个 N 个, 仪表输入为: 10KV/100V 400A/5A, 则该时间 T 仪表电能 累积为: N÷5000×100×80 度电能。

#### 6.2. 开关量模块部分

多功能网络电力液晶仪表提供 4 路开关量输入功能和 2 路继电器的开关量输出功能(选配功能)。

4 路开关输入是采用湿接点电阻开关信号输入方式, 仪表内部配备+15V 的 工作电源, 无须外部供电。当外部接通的时候, 经过仪表开关输入模块 DI 采集 其为接通信息、显示为闭合; 当外部断开的时候, 经过仪表开关输入模块 DI 采 集其为断开信息、显示分开。开关量输入模块不仅能够采集和显示本地的开关信 息, 同时可以通过仪表的数字接口 RS485 实现远程传输功能, 即"遥信"功能。

2 路继电器的开关量输出功能,可用于各种场所下的报警指示、保护控制等输出功能。在开关输出有效的时候,继电器输出导通,开关输出关闭的时候,继 电器输出关断。同时可以通过仪表的数字接口 RS485 实现远程控制继电器输出,即"遥控"功能。

应用举例:

1. 开关输入信号的测量、显示和通讯: 仪表开入模块采集 4 路开关输入信

号后, 仪表面板的 LCD 显示其"导通"(闭合)或者"关断"(断开)信息, 用于开关信号的本地监视;通过仪表 RS485 数字接口,将开关信息寄存器: DIO 通讯到远程的计算机终端。

2. 开关输出模块计算机遥控写入输出、电量测量过限报警输出: 在仪表菜 单中可选择遥控模式 "r.n";此时通过仪表的 RS485 接口写入 DIO 参数可完成 对 DO 输出的相关位操作, "导通 1"或"断开 0"即"遥控功能"; 开关输出 模块的另外一个功能就是设置一些电参数的范围,当测量的电参数超过设置的范 围时候,对应的开关输出即为接通 1,并"保持",即"报警"。继电器模式为 "ALR"。

# 七. 通讯使用说明

我们的大部分主流仪表(新款)都符合此通讯规约,有某些老款仪表或特殊 仪表请联系售后了解通讯格式。

Modbus 通讯地址信息表说明							
(注意 modbus 通讯选择 float 才有效)							
寄存器地址	项目	描述	数据长度字节数(类型:				
0, 1	UA		4				
2, 3	UB	B相电压	4				
4, 5	UC	C相电压	4				
6, 7	UAB	AB 线电压	4				
8,9	UBC	BC 线电压	4				
10, 11	UAC	AC 线电压	4				
12, 13	IA	A相电流	4				
14, 15	IB	B相电流	4				
16, 17	IC	C相电流	4				
18, 19	FR	频率	4				
20, 21	SZ	视在功率	4				
22, 23	PS	总有功	4				
24, 25	QS	总无功	4				
26, 27	PFS	总功率因数	4				
28, 29	РА	A 相功率	4				
30, 31	PB	B 相功率	4				
32, 33	PC	C相功率	4				
34, 35	计量芯片型号	计量芯片型号如 7022	4				
36, 37	VER	版本号	4				
38, 39	UPT	电压变比	4				
40, 41	IPT	电流变比	4				

42, 43	DIDO	开关量	4
44, 45		预留	4
46, 47	EPP	一次有功电能	4
48, 49	EQN	一次无功电能	4
50, 51	EQP	一次反向有功电能	4
52, 53	EQN	一次反向无功电能	4

# 实际测量通讯数据时,我们一般采用 modscan 软件。 软件可从 http://www.121down.com/soft/softview-89911.html 下载

软件启动显示图如下:

TOCH 1 / ロックユレイントコント 1 ・
 MODSCAN32 For OPTO22 - 江桧未交流Q群: 207149229 - 沃标園
 東文作(F) 法授役置(C) 配置(S) 登置(M) 着助(H)
 口崎崎 ● (日) 阪原の ● (\*)

- 0 ×

	× 13 14	54 <u>55</u>									
Address:	0001	Device Id: MODBUS Po	1 int Type	Number of Pol Valid Slave Re	ls: 0 :sponses: 0						
Length:	100	03: HOLDING RE	GISTER 🔻		Beset Ctrs						
					reserved						
** Dev	rice NOT	CONNECTED	)! **								
40001:	0.000	0 40022:		40043:	0.0000	40064:		40085:	0.0000		
40002:		40023:	0.0000	40044:		40065:	0.0000	40086:			
40003:	0.000	0 40024:		40045:	0.0000	40066:		40087:	0.0000		
40004:		40025:	0.0000	40046:		40067:	0.0000	40088:			
40005:	0.000	0 40026:		40047:	0.0000	40068:		40089:	0.0000		
40006:		40027:	0.0000	40048:		40069:	0.0000	40090:			
40007:	0.000	0 40028:		40049:	0.0000	40070:		40091:	0.0000		
40008:		40029:	0.0000	40050:		40071:	0.0000	40092:			
40009:	0.000	0 40030:		40051:	0.0000	40072:		40093:	0.0000		
40010:		40031:	0.0000	40052:		40073:	0.0000	40094:			
40011:	0.000	0 40032:		40053:	0.0000	40074:		40095:	0.0000		
40012:		40033:	0.0000	40054:		40075:	0.0000	40096:			
40013:	0.000	0 40034:		40055:	0.0000	40076:		40097:	0.0000		
40014:		40035:	0.0000	40056:		40077:	0.0000	40098:			
40015:	0.000	0 40036:		40057:	0.0000	40078:		40099:	0.0000		
40016:		40037:	0.0000	40058:		40079:	0.0000	40100:			
40017:	0.000	0 40038:		40059:	0.0000	40080:					
40018:		40039:	0.0000	40060:		40081:	0.0000				
40019:	0.000	0 40040:		40061:	0.0000	40082:					
40020:		40041:	0.0000	40062:		40083:	0.0000				
40021:	0.000	0 40042:		40063:	0.0000	40084:					
<											>
ModScan32	- UNCONNECT	ED								Polls: 0	Resps: 0

连接仪表成功后数据项显示如下图例:

== IodSca	n32-江苏爱	河信 - [ModScal]	
💼 <u>F</u> ile Co	onnection Se	etup Yiew Mindow Help	_ 8 ×
nicip			
		2016 20	
01 40 10			
		Device Id: 1	
Address:	0001	MODPLIS Delet Turs Number of Polls: 905	
		Valid Slave Responses: 779	
Length:	60	03: HOLDING REGISTER   Reset Ctrs	
40001:	219.9000	04040031: 0.5490	
40002:		40032:	
40003:	219.9000	D4040033: 0.5500	
40004:		40034:	
40005:	219.9000	040035: 7022.0000	
40006:		40036:	
40007:	380.8000	J4UJ37: 4.3000	
40008:		40038:	
40009:	380.8000	J40039: 1.0000	
40010:	200 000	40040:	
40011:	300.0000	040041: 1.0000 40042	
40012.	4 0070	10042. 0 0010	
40013.	4.5570	40044	
40015	4 9990	40045- 0 0000	
40016:		40146 -	
40017:	5.0000	4040047: 0.0178	
40018:		40048:	
40019:	50.0000	40049: 0.0000	
40020:		40050:	
40021:	3.3000	4040051: 0.0308	
40022:		40052:	
40023:	1.6510	40053: 0.0000	
40024:		40054:	
40025:	2.8560	40055: 0.000	
40026:	0.5000	40056:	
40027:	0.5000	40057: 0.0000	
40028:	0 5510	10050:	
40029:	0.3310	40055. 0.0000	
40030:		10000.	